


Bodenbelastungsgebiet Dornach mit Aesch, Arlesheim und Reinach  
**Bodenbelastung**



**Legende**

- unbelastete Zone
- Richtwertzone
- Prüfwertzone
- Sanierungswertzone
- Gemeindegrenzen
- Wald

Die einzelnen Belastungszonen sowie die Empfehlungen und Massnahmen werden im Merkblatt Belastungssituation, Gefährdung und Massnahmen detailliert beschrieben. Das Merkblatt kann unter den Webadressen [www.bl.ch/bbg-dornach](http://www.bl.ch/bbg-dornach) sowie [www.afu.so.ch/bbg-dornach](http://www.afu.so.ch/bbg-dornach) heruntergeladen oder bei den Bodenschutzfachstellen der Kantone Solothurn und Basel-Landschaft bestellt werden.